



Quick Installation Guide

Installing the CF Card for the 17A2/15A2

17A2



コンピューターの電源を切り、AC アダプター電源ケーブルを抜く。



バックカバーを外す。



プラスドライバーで DVD カバーのねじ 2 本を外し、DVD カバーを取り外す。
(カバーはコンピューターの右側にあります)



コンパクトフラッシュを取り外す場合には、イジェクトボタンを押してカードを抜き取る。



コンパクトフラッシュを挿入する場合は、写真のような向きで正しく挿入する。



DVD カバーを元の位置に戻し、ねじで固定する。



バックカバーを元に戻す。



コンピューターの姿勢を元に戻して、AC アダプター接続し電源ボタンを ON する。

15A2



コンピューターの電源を切り、AC アダプター電源ケーブルを抜く。



バックカバーを外す。



プラスドライバーでねじ2本を外し、コンパクトフラッシュ挿入口のカバーを取り外す。



コンパクトフラッシュを取り外す場合には、イジェクトボタンを押してカードを抜き取る。



コンパクトフラッシュを挿入する場合は、写真のような向きで正しく挿入する。



カバーを元の位置に戻し、ねじで固定する。



バックカバーを元に戻す。



コンピューターの姿勢を元に戻して、AC アダプター接続し電源ボタンを ON する。