

# EloView ユーザーガイド Android10GMS 用 UM600582

対象製品	工場出荷時 Android のバージョン
EMC0550-2UWA-0-AQ-WIFI-GY-G	10
ESY10I1-2UWD-0-4G-6E-AQ-GMS-BK-NS	10
ESY15I1-2UWD-0-4G-6E-AQ-GMS-BK-NS	10
ESY22I1-2UWD-0-4G-6E-AQ-GMS-BK-NS	10

備考)OS が Android 7.1/8.1 版モデルはユーザーガイド UM600101 を参照ください。

デフォルトの”Control Panel Password”が「1elo」になっている場合は、ハードウェアのコントロールパネルを表示できる場合があります。その場合、パスワードを変更して下さい。

Admin password のデフォルトは「1elo」です。

注意)OS イメージは、Android のセキュリティに関する公開情報への対応や機能改善などのために定期的にアップデートされます。各デバイスの OS イメージを新しいバージョンにアップデートすることは可能ですが、古いバージョンに戻すことはできません。



## Designed for Simplicity



Provisioning  
Service



OS  
Management



Content  
Delivery



Device  
Management



Account  
Management

備考)一部はデバイスの操作を記載してあります。

本書のいかなる部分も、Elo Touch Solutions, Inc. の書面による事前の許可なく、いかなる形式・手段（電子的、磁氣的、光学的、化学的、手動的、その他の手段を含む）によっても、複製、送信、複写、検索システムへの記録、またはいかなる言語あるいはコンピューター言語への変換も行うことはできません。

## 免責事項

本書の内容は、将来予告なく変更されることがあります。Elo Touch Solutions, Inc. およびその関係会社（「Elo」と総称します）は、本書の内容に関して何らの表明も保証もいたしません。特に、本製品の商品性および特定目的への適合性について、いかなる暗示的保証もいたしません。Elo は、他者に対する事前通知の義務を負うことなく、適宜、本書の内容を改定・変更する権利を有しています。

## 商標について

Elo (ロゴ)、Elo Touch Solutions、IntelliTouch、iTouch、EloViewは、Elo およびその関連会社の登録商標です。Windows は、Microsoft Corporation の商標です。

## EloViewについて

EloViewとは弊社の親会社であるElo Touch Solutionsが、行っているMDMのことを示しています。

<https://www.elotouch.com/eloview>

但し、現在、本MDMは、日本語対応しておりません。  
また、インターネットエクスプローラーには対応しておりませんので、  
Google ChromeやMozilla FirefoxなどのWebブラウザソフトを使用して下さい。  
不明な場合、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

タッチパネル・システムズ サポートセンター  
電話番号: 03-5464-5835、FAX番号: 03-5464-5478  
e-mail: [tpstech@tps-support.com](mailto:tpstech@tps-support.com)

受付時間: 月曜日～金曜日(但し、弊社指定休日は除く)  
9:00～12:00、13:00～17:00

注意事項) EloView や本体表示内容は、アップデートされ、本説明書と異なる場合があります。

## 目 次

1. Android10GMS 版で追加された機能 .....	4
2. デバイスの初期設定 .....	9
3. モバイルコンピューター用に追加された機能 .....	14
4. EloView アカウント取得 .....	16
5. ログイン .....	22
6. アカウント関係(Accounts) .....	23
7. デバイス関係(Devices) .....	29
8. コンテンツ関係(Content) .....	41
9. アプリケーションのスケジュール設定(Schedule) .....	54
10. ネットワーク要件 .....	57

## 1. Android10GMS 版で追加された機能

Android10 GMS 対応で追加された主な機能は以下になります。

**備考)一部機能はモバイル専用のため、据え置き型では、表示されない機能があります。**

### 1.1 “Elo Home”(デバイス操作)


“Elo Home”は OS が Android 7.1/8.1 版デバイスでの“Control Panel”のような役割に対応するアプリケーションで、以下の設定対応が可能です。

“Quick Settings”、“Android Settings”、“Elo Settings”、“Diagnostics”

“Elo Home”画面表示の構成は変更が可能です。6.“Account”の 6.2”Branding”項を参照ください。

#### 1) “Quick Settings”

“Elo Home”画面の右上コーナー(3 本線)をタップして、“Quick Settings”メニューにアクセスできます。





- a) Wi-Fi 及び Bluetooth: クイックタップで ON/OFF、**ロングタップ**で設定画面に進めます。
- b) Battery ステータス(モバイルコンピューターのみ): バッテリー状態を表示できます。
- c) ボリューム及び輝度スライド: スライドさせ調整できます。

#### 2) 「Settings」

「Admin」をタップし、“Admin password”を入力すると、グレースアウトしていた“Settings”が操作可能になります。



##### a) “Android Settings”

ネットワークとインターネット  
接続済みのデバイス  
アプリと通知  
電池  
ディスプレイ  
音  
ストレージ  
“Key Remap”  
“Wakeup Source”  
プライバシー  
位置情報  
セキュリティ  
アカウント  
Digital Wellbeing と保護による使用制限  
Google  
システム  
デバイス情報



- b) “Elo Settings”  
 “EXPORT KEY-REMAP”  
 “EXPORT KEY-WAKEUP”

- c) “Diagnostics”  
 Online/Offline status of device in EloView  
 Serial Number  
 Device Name  
 Account details  
 Device version details  
 Update Device button  
 Enterprise Reset button  
 Reboot button



備考)WiFi 接続を再設定する場合は、上記”Android Settings”を選択し、表示されるメニューで設定も可能です。

## 1.2 “GMS”, “GMS Restricted” 及び”AOSP”モード

Android 10GMS 用には、従来の”AOSP”モードに、”GMS setting”、“GMS Restricted” が追加されました。

“GMS” あるいは “GMS Restricted”<--> “AOSP”のモード変更後には、リブートが必要です。


“GMS Restricted” <--> “GMS”のモード変更後は、GMS アプリケーションを無効にしない限り、リブートは必要ありません。

### “GMS”, “GMS Restricted” 及び”AOSP”モードの概略比較表

モード	GMS アプリ	キーボード設定	ブラウザ
GMS	使用可 	Gboard 	Chrome 
GMS Restricted	選択使用可/選択表示可 	Gboard or ASOP 選択可 	Chrome 
AOSP	使用不可 	ASOP 	Elo Browser 


### a) "GMS"モード

この設定は、デフォルト設定です。“GMS Settings”で“GMS”モードを「gmsEnabled」にして、「Apps」タブに表示された「GMS Apps」に表示されたアプリの表示選択することができます。



### b) "GMS Restricted"モード


“GMS Settings”で“GMS”モードを「gmsRestricted」にして、「Apps」タブの「GMS Apps」に表示されたアプリの一部を有効/無効、表示/非表示にすることができます。



### c) "AOSP"モード

同様に、“AOSP”モードに設定すると、デバイスは直ぐリブートされます。

“GMS”モードを「aosp」にすると「GMS Apps」の表示が消え、Googleのアプリケーションが利用不可になります。



OS が Android 7.1/8.1 版のモデルは 一つのコンテンツを KIOSK モードで使うことが標準的な使用方法でしたが、Android10GMS 版のモデルのうち、EMC0550 のようなモバイルコンピューターに対応するために、“Multi App”モードの機能が追加されました。(従来の KIOSK モードは“Single App”として、使用可能です。)「Devices」->「Settings」で設定可能です。


ε,

EMC0550 のデフォルトモードで、起動後、以下のような“Elo Home”画面が表示されます。

“Elo Home”画面に表示できるアプリは APK のみです。

URL(Web アプリ)や MEDIA(動画、静止画)は、プリインストールされているアプリを“Elo Home”画面に表示し、そのアプリで起動する必要があります。

この場合、Eloview の“Content Library”からドラッグ&ドロップにより、アプリをデバイスにインストールすることはできませんので、“Apps”タブで設定して希望アプリのアイコンを“Elo Home”画面に表示させてください。



備考)“Multi App”モード時に、“Elo Home”画面にアイコン表示できるのは APK ファイルのアプリケーションのみです。

b) "Single App"モード

ESY10I1-2UWD, ESY15I1-2UWD, ESY22I1-2UWD, ESY00I1-2UWD のデフォルトモードです。

OS が Android 7.1/8.1 版のモデルで一つのコンテンツを KIOSK モードで使用していたものと同様に

Eloview の"Content Library"からドラッグ&ドロップにより、アプリをインストールすることができます。

コンテンツがインストールされていないなどの場合、以下の左図のようなデフォルトのビデオが表示されます。



以下の 2 つのボタンを同時に押して、中央のロック画面を表示させ、画面をタップして、“Control Panel Password”を入力し、右図のような"Elo Home"画面を表示させると、デバイスの設定が可能になります。

- 1) EMC0550: 電源ボタンと左トリガボタン
- 2) I1 シリーズ: 電源ボタンとホームボタン




## 2. デバイスの初期設定

### 2.1 セットアップ(デバイス操作)

#### 2.1.1 EloView モードでのセットアップ


弊社 Android 10GMS デバイスは、初期状態で通電する(Mobile モデルの場合は、充電済み状態で電源ボタンを押す)と、以下のように表示が開始されますので、Eloview で管理するためには「Set up Wizard」に従って、WiFi 設定(あるいは有線 LAN 接続)を行い、「Enroll with Eloview」を選択しセットアップしてください。

注意)Android ホームモード以外は WiFi 接続あるいは有線(LAN)経由でインターネットに接続する必要があります。




「Choose Set Up Method」メニューで、「Enroll with Eloview」を選択し、デバイスから直接 Eloview にサインインすることができます。

但し、OS バージョンによっては、モード選択後に、以下のような確認画面が表示される場合がありますので、「OK」を選択して下さい。





取得した Eloview アカウント(4 項参照)の Email アドレスとパスワードを入力して、サインインすると、リブートされ、デフォルトアカウント設定に設定されます。(但し、Eloview で予めデバイス登録されている場合はデバイスで、Email アドレスや Password を入力してサインインする必要はありません。) デバイス登録後は、Eloview あるいは「Elo Home」経由でコントロールすることができます。



備考)有線(LAN)経由でインターネット接続する場合は、WiFi 設定はスキップされます。また、Eloview でデバイス登録した場合、デバイスでのサインインはスキップされます。

画面がロック(Lock Screen)されていたら、以下の方法でロックを解除して“Elo Home”画面を表示させてください。

a)タッチ画面をタップして、設定されたの”Lockscreen Passcode”を入力する。



## 2.1.2 Eloview モード以外でのセットアップ


セットアップするには、Eloview モード以外にも以下のオプションがあります。

### a) Enroll with GMS (要 WiFi)


「Choose Set Up Method」メニューで、「Enroll with GMS」を選択します。

GMS wizard に従って、google account 作成, Android Passcode 設定, データコピーなどを行って下さい。

注意) デバイスは Eloview によりコントロールできません。Eloview で管理に変更する場合は「Factory reset to EloView」でリセットする必要があります。




但し、OS バージョンによっては、モード選択後に、以下のような確認画面が表示される場合がありますので、「OK」を選択して下さい。




b) Android ホームモードによる登録(オフライン可)

「Choose Set Up Method」メニューで、「Android Home Mode」を選択すると、デバイスは Android ホームモードで起動します。

注意)デバイスは Eloview によりコントロールできません。Eloview で管理に変更する場合は「Factory reset to EloView」でリセットする必要があります。



但し、OS バージョンによっては、モード選択後に、以下のような確認画面が表示される場合がありますので、「OK」を選択して下さい。




## 2.2 セットアップを再度行うための手順


以下の手順によりリセットすることで、再度セットアップすることが可能です。  
データ、設定は、全て初期化されます。必要なデータがある場合は、USB メモリ等を使用してバックアップしてください。

- 1) 「Android Home」モード及び「Enroll with GMS」モードでリセットする手順(Eloview モードへの再設定)  
「Setting」ギアアイコンをタップし、表示されるメニューから「システム(system)」->「詳細設定(Advanced)」  
->「リセットオプション(Reset options)」->「すべてのデータ消去(Erase all data)(factory reset to EloView Mode)」を選択すると、「Erase all data」と2回、聞いてきますので、そのまま選択しリセットしてください。

リセットする前に、Reset options 画面内にある「Sticky boot mode」を enable に設定した場合、リセット選択後は、Eloview モードで起動します。また、この場合、デバイス側に Eloview の登録画面は表示されません。(デフォルトは disable)



- 2) Eloview モードでリセットする手順
  - a) まずは、Eloview でデバイスの削除を実施してください。(7.2 項参照)
  - b) “Elo Home”画面を表示させ、右上コーナーをタップして、“Quick Settings”メニューにアクセスします。



- c) 「Admin」をタップして、Admin password を入力して、グレイアウトしていた「Settings」を有効にし、選択します。

Control Panel Password  
\*\*\*\*\*

Lockscreen Passcode  
\*\*\*\*

Old Lockscreen Passcode  
\*\*\*\*

Access Restriction Password  
Disabled ☐ Enabled ☒

Admin Password  
\*\*\*\*\*

注意) 上記は Admin password 設定していない状態なので、デフォルトの「1elo」が設定されています。

- d) “Android Settings”を選択し、「System」->「Advanced」->「Reset options」->「Erase all data(factory reset)」を選択し、「Erase all data」を2回押して、リセットして下さい。

### 3. モバイルコンピューター用に追加された機能

Android10 GSM 対応でモバイルコンピューター用に追加された主な機能は以下になります。

#### 3.1 アイドルモード(デバイス操作)

モバイルコンピューターは、1 分間操作しなかった場合、バックライトがオフになる設定がデフォルトになっています。

その場合、以下の方法で、復帰します。


- a) 電源ボタンを押す。
- b) タッチスクリーンをタップする。
- c) 左右いずれかのトリガーボタンを押す。

備考) a)以外は、デバイスの"Elo Home"から"Android Settings" -> Wakeup Source で機能を設定できます。

アイドルモードを無効にする場合は"Android Settings" ->「Display(ディスプレイ)」->「Auto idlemode」を無効(左側)


にして変更可能です。

また、アイドルモードまでの時間の変更する場合は、"Android Settings" -> 「Display(ディスプレイ)」->詳細設定->画面消灯で選択時間を変更することが可能です。




### 3.2 “Key Remap”（デバイス操作、モバイルコンピューターのみ）

左右のトリガーボタンは、デフォルトでは 2D スキャナー用に割り当てられていますが、デバイスの”Elo Home”から”Android Settings” -> “Key Remap”で変更することが可能です。



### 3.3 「Battery Management」 (モバイルコンピューターのみ)

各デバイスのバッテリーの状況が Eloview で確認できます。





## 4. EloView アカウント取得

### 4.1 EloView アカウントの作成

注意) ページ構成は変更になっている場合があります。

弊社からの返信などは、直後に自動的に届くわけではありませんが、45 日間のトライアルはすぐにご利用になれます。


既にトライアルに登録済みで本登録を急ぎの場合は、弊社サポートセンターに使用する Email アドレス情報を含め、お知らせください。本登録には事前にトライアルでの登録が必要です。

登録するEmail アドレスにはGmail などは使用せず、会社のドメインを使用してください。承認されない場合があります。


EloView アカウント取得直後、管理できる最大デバイス数は 10 台で登録されます。

それ以上のデバイスをコントロールする場合は、EloView アカウント取得後に、弊社までお問い合わせ下さい。

- 1) 「<https://www.elotouch.com/eloview/>」をブラウザ・ソフトで開き、中央にある「Sign Up for Free」をクリックしてください。



- 2) 以下のアカウント作成のページが開きます。





アカウントとして使用するメールアドレスとパスワードを入力して、「Create Account」をクリックしてください。  
パスワードの長さは、大文字のアルファベット、数字、記号の三種類から何種類が含まれているかによって、最低文字数の制限が変わります。

一種類だけを使用している場合は、12文字以上の長さが必要です。

二種類を使用している場合は、10文字以上の長さが必要です。


三種類を使用している場合は、8文字以上の長さが必要です。

パスワードとして使用できる文字列の例には、下記のものがあります。（「」は、含みません）


「123456789012」, 「ABCDEFGHijkl」(使用している文字の種類は、1種類ですが、12文字以上の場合は、使用可能です。)

「12345ABCDE」(使用している文字の種類が、2種類なので、10文字以上の場合は、使用可能です。)

「123ABC#%」(使用している文字の種類が、3種類なので、8文字以上の場合は、使用可能です。)




3) 「Create Account」をクリックすると、下記の表示に変わります。




4) アカウントとして登録したメールアドレスに下図のようなメールが届きます。

メール本文の中ほどにあるリンクをクリックして(ブラウザ・ソフトで)開いてください。



5) アカウントとして登録したメールアドレスとパスワードを入力して、「LOGIN」をクリックしてください。



6) 必要事項を入力してください。

「Master Subscription Agreement」の文章に同意できる場合は、「I Agree to the Master Subscription Agreement」の左のチェックボックスをクリックしてチェック・マークを付けて「Next」をクリックして登録してください。

国名 を必ず Japan (日本) で登録してください。

elo VIEW

Start Your Free 45-Day Trial Now

First Name Last Name

Job Title

Business Name

Street Address

City

United States

State ZIP/Postal Code

Phone Promo Code (Optional)

Website (Optional) # of Devices

Device Control Panel Password 1j6wwk


☐ I Agree to the [Master Subscription Agreement](#)

First name field required Next


EloView Version: 3.0 | Cloud Portal Version: 3.48.203 | © All rights reserved 2018 Elo Touch Solutions. | [Privacy Policy](#) | [Terms of Use](#) elo

表示されている英数字が EloView にデバイスを登録した後に有効になる「Control Panel Password」です。  
ご使用時のために、記録することをお勧めします。  
また、変更したい場合は、ここで変更してください。

- 7) 「Sign Up Complete」と表示されたら、「https://manage.eloview.com/」にアクセスし、ログイン可能になります。




- 8) 「Continue」をクリックするとログインします。



## 4.2 EloView 情報


Feature や Release Notes を以下で確認することができます。




注意)Pricing に関しましては、日本で EloView 申請される場合には、記載の内容は適用されません。

## 5. ログイン


- 1) <https://manage.eloview.com/> にアクセスし、ログインページを開きます。



- 2) EloView のログインを行うページが開いたら、取得済アカウントの「Email アドレス」と「パスワード」を入力し、「LOGIN」をクリックする。



- 3) ログインできれば、下図のような EloView のページが表示されることを確認して、終了。



- 4) 右上の“Dev Zone”を選択すると、SDK など開発者向けの情報が入手できます。



## 6. アカウント関係(Accounts)

### 6.1 「Time Zone」

ご使用の地域のタイムゾーンを

「Accounts」 -> 「Account Settings」 -> 「Details」 -> 「Time Zone」 で設定して下さい。

注意)「Time Zone」設定が、「N/A」または「Default/Device」になっている場合、製品の再起動を行った際に、製品の「Time Zone」設定が変更されてしまう場合がありますので、必ず以下のように設定して下さい。

以下は、日本の場合の設定です。

The screenshot shows the ELO VIEW web interface. At the top right, there is a navigation bar with links: Dev Zone, About, Support, and a trial notice. Below this is a main navigation bar with tabs: Dashboard, Devices, Content, Schedule, and Activity. On the right side of the main navigation bar, there is a dropdown menu labeled 'Accounts' with options 'Manage Users' and 'Account Settings'. The 'Account Settings' option is highlighted with a red box. Below the main navigation bar, there is a sub-navigation bar with tabs: Details, Settings, Whitelist, Reboot Timer, Customize, SAML, Payment, Apps, and Reset Exception. The 'Details' tab is highlighted with a red box. Below the sub-navigation bar, there is a section titled 'Touch Panel Systems' with an 'Edit' button. This section contains a form with fields for Business Name, Site Contact, Site Name, Address, Time Zone, Website, and Promo Code. The 'Time Zone' field is highlighted with a red box and shows 'GMT+09:00'. To the right of the form is a table with columns 'Device Mode' and 'Number Of Devices'. The table has three rows: Control, Connect, and Core, each with a value of 0.

elo VIEW

Your trial ends in 40 day(s) | [Subscribe Now](#)

Dev Zone | About | Support |

Dashboard Devices Content Schedule Activity

Accounts ▾

Manage Users

Account Settings

Details Settings Whitelist Reboot Timer Customize SAML Payment Apps Reset Exception

Touch Panel Systems

Edit

**Business Name**  
Touch Panel Systems

**Site Contact**  
0454782161  
@eltouch.com

**Site Name**  
TPS

**Address**  
1-1-20 Shin-yokohama Yokohama, Kanagawa 2220033, Japan

**Time Zone**  
GMT+09:00


**Website**  
<https://tps.co.jp>

**Promo Code**

Device Mode	Number Of Devices
Control	0
Connect	0
Core	0

## 6.2 「Branding」(デバイスの"Elo Home"画面のカスタム化)


まず「Account」の「Account Settings」を選択してください。



表示された画面で、「Branding」を選択し、「EDIT」を選択すると以下のように表示されます。

A screenshot of the 'Account Settings' page. The 'Branding' tab is selected. The page contains several input fields and options: 'Brand Name' (text input), 'Brand Name Color' (color picker), 'Header Background' (radio buttons for Color and Image), 'Brand Logo' (image upload button), 'Home/Lock Screen Background' (radio buttons for Color and Image), and 'Device Name' (toggle switch). 'Apply' and 'Cancel' buttons are at the top right.


会社ロゴ、背景色などを変更し、「APPLY」を選択すると、デバイスに表示される"Elo Home"の画面構成が変更されます。





### 6.3 「Customize」(EloView 画面のカスタム化)

まず「Account」の「Account Settings」を選択してください。




表示された画面で、「Customize」を選択し、「EDIT」を選択すると Eloview 画面の会社名やロゴなどが変更可能です。

(以下は例として、青と黒で少し大きいロゴから 黒だけの小さいロゴに変更してあります)



↓




## 6.4 ユーザーインバйт及びデリート


### 6.4.1 ユーザーインバイト

各種権限を設定したユーザーをインバイトすることが可能です。


- 1) EloView にログインし、「Account」にカーソルを移動し、青いポップアップメニューを表示させ、「Manage Users」をクリックします。



- 2) 次に 表示された「Invite Users+」をクリックします。



- 3) 次に、以下の画面が表示されたらインバイトするユーザーの「Email Address」を入力します。



- 4) 次にそのユーザーに与える権限を設定します。  
例は「Viewer」です。

The screenshot shows the 'Manage Users' page in the EloView interface. The 'Viewer' radio button is selected and highlighted with a red box. The 'READ' permissions for various resources are also highlighted with a red box.

Permissions Name	All	READ	WRITE	CREATE	DELETE
User	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Devices	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Device Groups	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filters	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Account	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content Deploy	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 5) 右下「Done」をクリックし、ユーザーが追加されていることを確認します。


The screenshot shows the 'Manage Users' page with a list of users. The 'Done' button is visible in the bottom right corner.

Email Address	Account Type	Account Info	Email Notifications	Actions
[redacted]	Account Admin	Last login 6/20/2018	<input type="checkbox"/>	[edit] [delete]
[redacted]	User Invited	Not Registered	-	[edit] [delete]


## 6.4.2 ユーザーデリート

設定したユーザーをデリートすることができます。

- 1) アカウントの「Manage Users」の画面で、デリートするユーザーの右にあるゴミ箱アイコンをクリックします。デリートの確認画面が表示されたら、「Yes」をクリックします。




- 2) 指定したユーザーがデリートされていることを確認して終了です。




## 7. デバイス関係(Devices)

### 7.1 デバイス登録

- 1) 右上の「Devices」をクリックして、以下のように表示されることを確認する。  
備考) 図は既にデバイスが全く登録されていない場合です。



- 2) 「Add Device」  をクリックする。
- 3) 「Device Name」と「Serial Number」を入力した後、「Done」をクリックする。  
備考)「Serial Number」は ESYi シリーズ, Android Box コンピューターBackpack、あるいは POS レジ PayPoint といった CPU を持つ Android 製品の最初の 1 文字目が A-L のアルファベット、2-3 文字目が数字となる 10 桁のシリアル番号のことです。
- 4) デバイスが登録されたことを確認して、終了。

備考) Device は以下の手順で同一 GROUP に登録して管理することも可能です。


a) 「Device Groups」の右の「+」アイコンをクリックします。




b) 「Group Name」を記入します。(例は ELO です。)




c) ELO の「Group」が追加されていることを確認します。



d) Device を ELO の「Group」までドラッグし、リリースすると以下のように表示されますので、「YES」を選択して下さい。




e) ELO の「Group」の括弧内の数字が 0 から 1 に変わり、Group 登録が完了です。




## 7.2 デバイス削除

- 1) オンラインの状態で、右上の「Devices」をクリックして、以下のように EloView の登録から削除するデバイスが表示されることを確認し、削除するデバイスの右に表示されているゴミ箱アイコンをクリックします。



- 2) デバイス削除の確認メッセージが表示されるので、「Delete」ボタンをクリックすると登録から削除されます。



- 3) デバイスの削除処理が終了すると、削除したデバイスがリストの表示から消えます。

注意) デバイスがオフラインの状態では、データの削除は行われません。

## 7.3 「Settings」

「Settings」タブを選択すると、輝度、音量、言語設定、ディスプレイタイマー、リブート設定など各種設定が可能になります。

### 7.3.1 「Display Timer」

ディスプレイタイマーが設定されている場合、Off 時間内は、画面を触りますと登録されているアプリが表示されますが、1分後に画面が消えますので注意して下さい。

The screenshot shows the 'Settings' tab selected in a top navigation bar. Below the navigation bar is a header 'Edit Device Settings' with 'Apply', 'Delete Device', and 'Cancel' buttons. The main content area is divided into three columns. The first column contains settings for Brightness, Volume, Control Panel Password, Lockscreen Passcode, Old Lockscreen Passcode, and Admin Password. The second column contains settings for Interactive Overlay, Android Home, NTP URL, Auto Play, Multiple App Mode, Android Navigation Bar, and Home Button. The third column contains settings for Reboot, Enterprise Reset, Network, Network Configuration, EST, Delayed Content Deployment, and WiFi. The 'Display Timer' setting in the first column is highlighted with a red box. It shows 'On' selected, with 'On' and 'Off' options. Below these are two dropdown menus: '08:00 AM' and '06:30 PM'.

Setting	Value
Brightness	Slider
Volume	Slider
Control Panel Password	*****
Lockscreen Passcode	****
Old Lockscreen Passcode	****
Admin Password	*****
Display Timer	On
On	Off
08:00 AM	06:30 PM
Interactive Overlay	Disabled
Android Home	Disabled
NTP URL	NTP URL
Auto Play	Disabled
Multiple App Mode	Disabled
Android Navigation Bar	Disabled
Home Button	Disabled
Reboot	Reboot Device
Enterprise Reset	Enterprise Reset
Network	WiFi   LAN   MOBILE
Network Configuration	Disabled
EST	Disabled
Delayed Content Deployment	Disabled
WiFi	WiFi




### 7.3.2 言語設定(Language)

The screenshot displays the ELO VIEW web interface. At the top, the 'elo VIEW' logo is on the left, and navigation links for 'Dashboard', 'Devices', 'Content', 'Schedule', 'Activity', and 'Accounts' are on the right. The 'Devices' tab is selected and highlighted with a red box. Below the navigation bar, a breadcrumb trail shows 'esy10i1\_'. A secondary navigation bar contains tabs for 'Details', 'Contents on Device', 'Software', 'Settings', 'Whitelist', 'Reboot Timer', 'Peripheral Configuration', 'Activity Log', 'Apps', and 'Reset Exception'. The 'Settings' tab is selected and highlighted with a red box. The main content area is titled 'Edit Device Settings' and includes buttons for 'Apply', 'Delete Device', and 'Cancel'. The settings are organized into three columns. The left column includes 'Brightness', 'Volume', 'Control Panel Password', 'Access Restriction Password', and 'Display Timer'. The middle column includes 'Interactive Overlay', 'Android Home', 'NTP URL', 'Auto Play', 'Android Navigation Bar', 'Home Button', 'Physical Analytics', and 'Content Pinning'. The right column includes 'Reboot', 'Enterprise Reset', 'Network' (with 'WiFi', 'LAN', and 'MOBILE' options), 'Network Configuration', 'EST', 'Delayed Content Deployment', 'WiFi', and 'Virtual Keyboard'. A red arrow points from the 'Settings' tab to the 'Language' dropdown menu, which is open and shows a list of languages. The 'Language' dropdown is highlighted with a red box, and the 'Japanese - 日本語' option is selected.


### 7.3.3 Navigation Bar 表示設定(デバイス全体の手順)

まずは、EloView にログインしてください。

1) 「Devices」タブをクリックして、設定するデバイスをクリックして選択して下さい。




2) 「Devices」の「Details」が表示されますので、「Settings」タブをクリックします。




3) 「EDIT」をクリックします。



4) 「Android Navigation bar」と「Home button」を「Enabled」に変更し、「APPLY」をクリックします。



5) 確認のメニュー(Alert)が表示されますので、「Yes」をクリックします。




6) Android Navigation bar が表示されていることを実際のデバイスで確認し、完了です。


### 7.3.4 「Reboot Timer」

「Reboot Timer」タブを選択するとリブートタイマーの設定が可能になります。


1) まず、「Edit」のアイコンをクリックします。



2) 次に「Reboot」を「Enabled」に設定した後、時間などを設定し、「Apply」アイコンをクリックします。



3) 最後に「Reboot」が「Enabled」になっていることを確認して終了です。




## 7.4 OS のアップデート

EloView により新しいバージョンにアップデートすることが可能です。


以下の手順を参照して下さい。

**注意) EloView では古いバージョンに戻すことはできません。また、各種設定がreset されますので、必要時以外は実施しないようにお願いします。**

- 1) OS をアップデートするデバイスを通電し、オンライン状態で、EloView にログインする。
- 2) 「Devices」タブをクリックして、OS をアップデートするデバイスをクリックして選択する。



- 3) 「Devices」の「Details」が表示されますので、「Software」タブをクリックする。



- 4) 以下のマークをクリックする。



&lt; • esy10i1\_

Details

Contents on Device

Software

Settings

Whitelist

Reboot Timer

Peripheral Configuration

Activity Log

Apps

Reset Exception

## Software

Upload Logs

Edit

## Version

3.46.50

## Software Update

Device is up to date.



## Last Updated

07/13/2020

## Log Storage

144MB

\* Certain features are model specific please refer [here](#)

5) 「Software Update」のメニューが表示されます。

最新の OS が表示されますが、右のように利用可能なバージョンが選択可能ですので、選択して「Confirm」をクリックする。  
**注意)**古いバージョンに戻すことはできません。

**備考)**アップデートをスケジュールすることもできます。

## Software Update

## Available Versions\*

3.48.139 (Latest)

3.48.139 (Latest)

4.44.82+a

4.44.52+a

3.46.50

3.44.34

3.36.102

3.36.20

3.34.40

3.32.24

3.30.13

3.28.55

3.27.60

3.26.55

3.25.9

3.24.38

3.23.9

3.22.35

3.21.27

3.20.44

3.18.20

## Software Update

## Available Versions\*

3.48.139 (Latest)

OTA Size: 802.29 MB

## Schedule Update

Hour

Min

AM/PM


Day

☐ Enable Custom URL Path


Cancel

Confirm


6) 確認のメニューが表示されますので、「Yes」をクリックする。




7) 「Downloading」が始まることを確認してください。



8) ダウンロードが完了すると、自動的にデバイスが再起動されます。  
最新のバージョンにアップデートされると「Device is up to date」とが表示されます。




9) 最後に「Version」が選択したバージョンであることを確認して、完了です。




## 7.5 接続ネットワーク情報(Eloview)

1) 「Devices」->「Settings」でネットワークの SSID を確認することができます。



2) 「Devices」->「Details」で、「Last Online」が確認できます。





## 8. コンテンツ関係(Content)

**注意)登録可能な各ファイルのサイズは最大 200MB です。**

**また登録するファイルのトータル容量は 1GB 以下にする必要があります。**

**ファイル名はアルファベットあるいは数字を使用して下さい。**

インストール可能なアプリは APK, URL, MEDIA の 3 種類です。(但し、“Multi App”モードでは APK のみ)


備考)MEDIA は jpeg、png を zip に圧縮したもの、あるいは mp4 形式のものです。

また、上記を組み合わせで登録する “SMART APPS” として登録することができます。

- a) “ATTRACT”(Attract loop): Primary コンテンツが、設定されたタイムアウト後、Secondary コンテンツに切り替わり、画面タッチで再度 Primary コンテンツに切り替わる。
- b) “Bundle”: フォアグラウンド以外に、最大 5 つのバックグラウンドコンテンツが登録可能で、選択したコンテンツを動作させることができます。但し、コンテンツ切り替えのために Android ナビゲーションバーが表示されます。


### 8.1 アプリケーション/コンテンツのアップロード

- 1) 「CONTENT」をクリックします。



- 2) 以下のように表示されることを確認します。


注意)既に 5 つの APK ファイルが登録されている場合の例です。



- 3) 「App Library」の右にある  をクリックし、以下のように表示されることを確認します。  
インストールするアプリにより APK, URL, MEDIA を選択します。


備考) MEDIA は jpeg、png 形式のファイルを zip に圧縮したファイル(単独のファイルでも zip に圧縮が必要です)、あるいは mp4 の場合です。

注意)ファイル名はアルファベットあるいは数字にする必要があります。



The screenshot shows the 'App Library' form. At the top right, there is a green circle with a plus sign (+) inside, which is highlighted by a red square. Below the title, there is a search bar with a magnifying glass icon. Underneath the search bar are four tabs: 'APK' (highlighted in blue), 'URL', 'MEDIA', and 'SMART APPS'. The form contains several input fields: 'App Name \*' with a placeholder 'Enter Name', 'App APK \*' with a 'Select File' button and a blue 'Select' button, 'App Icon' with a 'Select File' button and a blue 'Select' button, and 'App Description' with a placeholder 'Enter Description'. At the bottom, there is a blue 'Add Content' button.

- 4) 「App name」、「App Description」を入力し、「Select file」の右の「Select」をクリックし、インストールするファイルを選択後、「Add Content」をクリックして EloView にアップロードします。



The screenshot shows the 'App Library' form with several elements highlighted by red rectangles. The 'App Name \*' field contains the text 'test app'. The 'App APK \*' field has a 'Select' button highlighted. The 'App Icon' field has a 'Select' button highlighted. The 'App Description' field has a placeholder 'Enter Description'. At the bottom, the 'Add Content' button is highlighted. The plus icon at the top right is also highlighted.

5) コンテンツが追加されたことを確認します。

The screenshot shows the ELO VIEW interface. At the top, a green banner displays "Application uploaded successfully". The navigation bar includes "Dashboard", "Devices", "Content", "Schedule", "Activity", and "Accounts". The "Content" tab is active, showing "Content (1)" with a dropdown arrow. Below this, there are filter sections for "Contentsrc", "Contentstatus", "Devicemode", "Filestatus", "Orientation", and "Status". A table lists the content items:

Name	Group	Location	Now Playing
esy10i1_A1...	NA	Yokohama,Kanaga...	

#### 8.1.1. アプリケーション/コンテンツのインストール


以下はデバイスへの適用になりますので、オンラインの状態で行います。

1) “Single App” モードでのアプリケーション/コンテンツのインストール


a) インストールするコンテンツを示すアイコンを右側のデバイス上にドラッグ&ドロップします。

The screenshot shows the ELO VIEW interface with the "Content" tab active. In the "App Library" on the left, under the "APKS" section, there is a "test app" icon highlighted with a red box. A red arrow points from this icon to the "test app" icon in the "Content (1)" table, which is also highlighted with a red box. The table has columns: Name, Group, Location, and Now Playing.

b) コンテンツ変更をしてよい場合は、「OK」をクリックします。



c) コンテンツが変更されたことを確認します。(更新に時間がかかる場合は、%表示されます)




d) 実際の製品のコンテンツが変更されたことを確認し、終了です。


### 8.1.2 “Multi App” モードでの“Elo Home”画面へのアイコン表示(インストール)

注意) 「Device installed Apps」に登録するアプリケーションは予め“Single App”モードで、アプリケーションをデバイスにインストールしておいて下さい。

以下は「draw.apk」と「Elo Installed Apps」及び「GMS Apps」を“Elo Home”に表示させる場合の例です。



1) まず、「Devices」->「Settings」タブで、「EDIT」を選択し、「Disable」の「Multiple App Mode」を選択可能にします。



2) 「Multiple App Mode」を有効(Enabled)にし、「APPLY」を選択して、“Multi App”モードに切り替えます。  
(その下 2 つも自動的に Enabled に変わります。)

Edit Device Settings [Apply](#) [Delete Device](#) [Cancel](#)

Brightness

Volume

Control Panel Password

Lockscreen Passcode

Old Lockscreen Passcode

Access Restriction Password

Display Timer

Language

Power Button

Interactive Overlay

Android Home

NTP URL

Auto Play

Multiple App Mode

Android Navigation Bar

Home Button

Physical Analytics

Content Pinning

Reboot

Enterprise Reset

Network

E6:49:40:D8:AC:06

Network Configuration

EST

Delayed Content Deployment

WiFi

Virtual Keyboard

- 3) 「Devices」->「Apps」 で「EDIT」を選択し、アプリケーションの選択を可能にします。

elo powered by Eloview

Dev Zone | About | Support | Masahiro Tsumura

Dashboard **Devices** Content Schedule Activity Accounts

< m50c

Details Contents on Device Software Settings Whitelist Reboot Timer Activity **Apps** Reset Exception GMS Settings

All Apps [Edit](#)

- 4) 下に表示されている「Device installed Apps」の中のインストールするアプリケーションを「Show」、「install」に設定します。

この時「Admin Access」 にチェックを入れると、「Admin」でログイン時にのみアプリケーションが使用可能になりますので、注意して下さい。

Device Installed Apps


Admin Access	Search app name	Package	Hide / Show	Install	Uninstall
<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	BCR_demo	com.oem.bcrdemo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	draw	com.elotouch.elodrawandroid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 5) 上にある「Elo installed Apps」と「GMS Apps」も設定します。  
備考)モードにより以下のように設定方法が異なります。




### a) "GMS"モード時

「Elo installed Apps」と「GMS Apps」とも Hide/Show のみ選択可




### b) "GMS Restricted"モード時

「Elo installed Apps」はアプリ毎に Hide/Show 選択可、「GMS Apps」はアプリ毎に有効/無効、表示/非表示に設定可




### c) "AOSP" モード時


「Elo installed Apps」はアプリ毎に Hide/Show 選択可。(「GMS Apps」のアプリ表示が消える)




6) 「APPLY」を選択する。



7) デバイスの"Elo Home"画面に指定したアプリケーションのアイコンが表示されることを確認し、終了です。



備考)アプリケーションを一時的に非表示に変更する場合は、「Devices」->「Apps」で「EDIT」を選択し、  
下にある「Device installed Apps」で非表示にするインストールするアプリケーションを「Hide」に設定し、「Apply」します。





## 8.2 アプリケーションのアンインストール (EloView からの削除)

備考) 再度使用される場合、EloView から削除する必要はありません。

- 1) 右上の「CONTENT」をクリックし、削除するコンテンツをクリックし、以下のように表示されることを確認し、右下の「EDIT」をクリックする。

The screenshot shows the EloView interface. At the top right, there is a trial notice: "Your trial ends in 40 day(s) | [Subscribe Now](#)". Below this are navigation links: "Dev Zone", "About", "Support", and a user profile icon. The main navigation bar includes "Dashboard", "Devices", "Content" (highlighted with a red box), "Schedule", "Activity", and "Accounts". The page title is "test app". Below the title are two tabs: "Content Properties" (active) and "Content Deployments Detail". On the right side of the page, there is a blue "Edit" button highlighted with a red box. The main content area displays the following properties for the app:


Name	Description
test app	NA
Package	File Name
[Redacted]	[Redacted]
Version	File Size
1.0.0	1.73 MB
Version Code	Updated Date
6	2020-07-13 02:02:43 PM
Content Type	
apk	
SHA256 Hash Code	
c0f9112c6c1876f42f796731370ea956f3b57a44d5e60f088cb13408fffa1e96	
Created Date	

- 2) 以下のように表示されることを確認し、「Delete App」をクリックする。


The screenshot shows the EloView interface, similar to the previous one. The trial notice and navigation links are the same. The "Content" tab is still highlighted. The page title is "test app". Below the title are the same two tabs: "Content Properties" (active) and "Content Deployments Detail". On the right side of the page, there are three buttons: "Apply", "Delete App" (highlighted with a red box), and "Cancel". The main content area displays the following properties for the app, which are now in a form-like layout:

Name	Description
test app	NA
Package	
[Redacted]	

- 3) 以下のように表示されることを確認し、「OK」をクリックする。  
(現在、デバイスで実行中のコンテンツを削除する場合、確認のメッセージが表示されます。)




- 4) 「OK」をクリックし、終了。




### 8.3 “ATTRACT”登録


1) 「CONTENT」をクリックします。




2) 以下のように表示されることを確認します。

注意)既に登録されている場合です。



3) 「App Library」の右にある  をクリックし、以下のように表示されることを確認します。  
インストールするアプリにより “ATTRACT”を選択します。



- 4) APK ファイルをインストールする画面が表示されますので、「SMART APPS」タブをクリックします。

The screenshot shows the 'App Library' interface with the 'SMART APPS' tab selected. The 'App Name' field is highlighted with a red box. The 'App APK' field is highlighted with a red box. The 'App Icon' field is highlighted with a red box. The 'Add Content' button is highlighted with a red box. The 'Content (1)' section shows a table with columns: Name, Group, Location, and Now Playing. The table contains one row: ESY15I1 revB, ELO, yokohama, Japan, kanagawa, NA.

- 5) “ATTRACT”ファイルをインストールする画面が表示されますので、「Name」、「Description」を記入し、「Primary」と「Secondary」のコンテンツを「SELECT」し、「Add Content」をクリックします。ICON に関しては、「SELECT」しなくても自動的に設定されます。

The screenshot shows the 'App Library' interface with the 'ATTRACT' tab selected. The 'Name' field is highlighted with a red box. The 'Description' field is highlighted with a red box. The 'Primary App' field is highlighted with a red box. The 'Secondary App' field is highlighted with a red box. The 'Add Content' button is highlighted with a red box. The 'ATTRACT' section shows a table with columns: Name, Group, Location, and Now Playing. The table contains one row: ESY15I1 revB, ELO, yokohama, Japan, kanagawa, NA.

- a)「Primary」と「Secondary」のコンテンツの「SELECT」は以下のように予め登録されたコンテンツから選択して、「SELECT」することになります。

The screenshot shows the 'Select Application' dialog box. It contains a list of applications categorized by APKs, WEB APPs, and MEDIA. The 'Select' button is highlighted with a red box. The list includes: ELO Demo, WebFrontier, FPS, eView, and ELO.

b)また、以下のようにタッチ動作なしでも、「Primary」が表示し続ける時間(「ATTRACT Timer」)を選択することができます。

App Library

APK URL MEDIA SMART APPS

Name \*

TPS\_attract

Attract ● Bundle

Select Primary App \*

TPS Select

Select Secondary App \*

PayPoint Select


Attract Timer \*

1 min  
2 mins  
3 mins  
4 mins  
5 mins  
10 mins  
15 mins  
20 mins

attract\_demo

Add Content

6) “ATTRACT”のカテゴリにコンテンツが追加されたことを確認してください。



7) “ATTRACT”コンテンツをインストールする場合は、インストールするデバイスをオンライン状態にし、他のコンテンツのインストールと同様に行います。(ユーザーガイド等参照)


## 9. アプリケーションのスケジュール設定(Schedule)

動作させるアプリケーションのスケジュールを Eloview で設定しておくことができます。


実行するためには、オンライン状態にしておく必要があります。但し、"Single App"モードでのみ利用可能です。

### 9.1 アプリケーション動作スケジュールの作成


- 1) 「Schedule」タブを選択し、「Create Content Schedule+」をクリックします。



- 2) 「Content Schedule Info」が表示され、設定画面が表示されますので、「Name」、「Icon」を設定し、「Choose the application」を選択し、次に「During a Period of Time」を選択します。  
備考)APK 形式のアプリケーションを予め Eloview にアップロードしておく必要があります。



- 3) スケジュールを設定し、「Save And Publish」を選択し、登録する。



- 4) 次に、適用するデバイスを選択し、「Publish」をクリックし登録する。

Publish IR\_camera1

Devices to Assign Playlist

Devices

Groups

1 device selected in total

Filter, Search, List, Order for filtering devices

×

Filter

Select/Deselect All

☒ 15DVT

☐ m50c


Publish

Cancel

5) スケジュールが作成されたことを確認する。

Content Schedule created successfully

6) 最後に、スケジュールが掲載されていることを確認して、終了する。

Filter, Search, etc...		Create Content Schedule
Content Schedules		
Schedule Name	Schedule Details	
 omikuj	On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sat... Starting from: 2021-03-08,Until: 2058-01-01 Start time: 10:30 End time: 10:45 Content: omikuj	Actions

## 9.2 アプリケーション動作スケジュールの削除

- 1) 削除するスケジュールの右の「Actions」をクリックして、メニューを表示させ、「Delete」をクリックします。

The screenshot shows the 'Content Schedules' management interface. At the top, there is a search bar labeled 'Filter, Search, etc...' and a 'Create Content Schedule' button. Below this, the 'Content Schedules' section is displayed with a table. The table has two columns: 'Schedule Name' and 'Schedule Details'. A single schedule named 'draw1' is listed. To the right of the schedule details, there is an 'Actions' button. A dropdown menu is open from this button, showing three options: 'Publish', 'Duplicate', and 'Delete'. The 'Delete' option is highlighted with a red box.

- 2) 次に削除の確認の表示がされますので、「Delete」をクリックします。

The screenshot shows a confirmation dialog titled 'Delete draw1'. The dialog contains the text: 'Are you sure you want to delete the Content Schedule? This Content Schedule is currently published on 1 device(s)'. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: 'Delete' and 'Cancel'. The 'Delete' button is highlighted with a red box.

- 3) 削除が成功したメッセージが表示され、スケジュールも削除されたことを確認し、終了です。

The screenshot shows the 'Content Schedules' interface after the deletion. A green notification banner at the top states 'Content schedule deleted successfully.' and is highlighted with a red box. Below the banner, the 'Content Schedules' section shows 'No Content Schedule Found.' The interface includes the same search bar and 'Create Content Schedule' button as in the previous screenshots. The 'Schedule' tab is selected in the top navigation bar.



## 10. ネットワーク要件

EloView を使用するためのネットワーク要件について説明します。

クラウドからデバイスへの完全な EloView 通信を可能にするには、以下の URL をホワイトリストに登録する必要があります。

- 1) io.eloview.com : port 443
- 2) manage.eloview.com : port 443
- 3) content.eloview.com : port 443
- 4) device.eloview.com : port 443
- 5) dsq.eloview.com : port 443
- 6) 2.android.pool.ntp.org : port 123(NTP)

### 備考

- EloView を使用するためには、ポート 443 によるアクセスが必要です
- EloView は、時刻補正のために NTP でサーバと通信します。デフォルトのサーバ設定は、「2.android.pool.ntp.org」になっています。但し、変更される場合があります。
- デバイスとクラウド間の通信に「WebSocket」を使用しています。通信は、デバイスによって開始されます。

以上