







15型Android横長取り付け仕様



22型Android縦長取り付け仕様




15型Android縦長取り付け仕様




備考)Android用Display BracketはAndroid PC、
タッチモニター及びWindows版ESY XXi5 rev.Dに使用

15型Windows横長取り付け仕様




15型Windows縦長取り付け仕様




SCALE 0.400

22型Windows縦長取り付け仕様




備考)Windows用Display Bracketは
Windows版ESYXXi2 rev.B/rev.C
にのみ使用可能


ESY15i1 rev.D/Eを横長で取り付けた場合
備考)本製品にESY15i1 rev.D/Eは含まれません。








ESY15i1 rev.D/Eを縦長で取り付けた場合
備考)本製品にESY15i1 rev.D/Eは含まれません。




ESY22i1 rev.D/Eを横長で取り付けた場合
備考)本製品にESY22i1 rev.D/Eは含まれません。




ESY22i1 rev.D/Eを縦長で取り付けた場合
備考)本製品にESY22i1 rev.D/Eは含まれません。




ESY15i2 rev.B/Cを横長で取り付けた場合
備考)本製品にESY15i2 rev.B/Cは含まれません。








ESY15i2 rev.B/Cを縦長で取り付けた場合
備考)本製品にESY15i2 rev.B/Cは含まれません。



ESY22i2 rev.B/Cを横長で取り付けた場合
備考)本製品にESY22i2 rev.B/Cは含まれません。




ESY22i2 rev.B/Cを縦長で取り付けた場合
備考)本製品にESY22i2 rev.B/Cは含まれません。




Verifone製P400用クレードルオプションE906829を取り付けた状態

15型Windows横長取り付け仕様




22型Android縦長取り付け仕様




Verifone製P400用クレードルオプションE906829を取り付けた状態

15型Windows縦長取り付け仕様




22型Windows縦長取り付け仕様




各社プリンターを装着した場合


EPSON M-30



Star mC Print3







Citizen S257



Box PC E393359と22型タッチモニター E351600のヘッドを取り付けた状態

備考)ディスプレイブラケットはAndroid用を使用



SCALE 0.400

20型タッチモニター横長取り付け仕様

備考)ET2002LをAndroid用ブラケットで取り付けた状態

